



Beger WoodStain Fiber Cement Paint

สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ (สูตรน้ำ) เบเยอร์



Certified Formula for Fiber Cement
สูตรพิเศษทาไฟเบอร์ซีเมนต์ และสามารถทวดได้ทุกยี่ห้อ

Crystal Clear Pigment
เม็ดสีโปร่งแสง ทาขึ้นเงาง่าย สวยเหมือนไม้จริง

Super Resin Technology
เนื้อสีเข้มข้น ทำให้ยึดเกาะดี ทนทาน ไม่แตกล่อน

Ultra UV Protection
ทนสภาวะอากาศ และรังสี UV ได้ดีเยี่ยม

Superior Water Resistance
ป้องกันน้ำซึมเข้าทำลายพื้นผิวไฟเบอร์ซีเมนต์



สำหรับทาดมิง

สำหรับทาพื้น

สำหรับทากัน

Beger WoodStain Fiber Cement

ผลิตภัณฑ์สำหรับทาเคลือบไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ และสามารถทากันทุกชนิด ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% ผสมผงสีโปรงแสงคุณภาพสูง เทคโนโลยีใหม่จากประเทศสหรัฐอเมริกา ฟิล์มสีมีความทนทานสูง 15 ปี ออกแบบเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ และสามารถทากันทุกชนิด เช่น ไม้ฝา , ไม้ระแนง , ไม้รี้ว , บัว และไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดต่างๆ

Beger WoodStain Fiber Cement ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม ฟิล์มสีมีความแวววาม ทนต่อสภาวะอากาศ และรังสี UV ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ มีส่วนประกอบของสารระเหยในปริมาณน้อย (Low VOCs) ปราศจากสารปรอท และตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเดียวกับ สีจากโรงงานผู้ผลิตไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์

สีรองพื้น



FB-6301

สีครีม



FB-G6202 (ชนิดหมา) FB-M6202 (ชนิดดำน) สีไม้สัก



FB-G6205 (ชนิดหมา) FB-M6205 (ชนิดดำน) สีไม้สักทอง

หมายเหตุ : กรณีใช้สีกับหน้าเฉดสีไม้สัก หรือสีไม้สักทอง แนะนำให้ใช้ควบคู่กับสีรองพื้นสีครีม (FB-6301)

สีรองพื้น



FB-6302

สีเทา




FB-G6201 (ชนิดหมา) FB-M6201 (ชนิดดำน) สีไม้มะฮอกกานี




FB-G6206 (ชนิดหมา) FB-M6206 (ชนิดดำน) สีไม้แดง

หมายเหตุ :

กรณีใช้สีกับหน้าเฉดสีไม้มะฮอกกานี , สีไม้แดง , สีไม้โอ๊ค , สีไม้วอลนัท แนะนำให้ใช้ควบคู่กับ สีรองพื้นสีเทา (FB-6302)



FB-G6203 (ชนิดหมา) FB-M6203 (ชนิดดำน) สีไม้โอ๊ค



FB-G6204 (ชนิดหมา) FB-M6204 (ชนิดดำน) สีไม้วอลนัท



Beger WoodStain Fiber Cement

สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ (สูตรน้ำ) เบเยอร์

- ✓ **Certified Formula for Fiber Cement**
สูตรพิเศษทาไฟเบอร์ซีเมนต์ และสามารถทากันได้ทุกยี่ห้อ
- ✓ **Crystal Clear Pigment**
เม็ดสีโปรงแสง ทาขึ้นเฉดง่าย สวยเหมือนไม้จริง
- ✓ **Super Resin Technology**
เนื้อสีเข้มข้น ทำให้ยึดเกาะดี ทนทาน ไม่แตกล่อน



สำหรับทาพื้น

Beger WoodStain Decking Fiber Cement

ผลิตภัณฑ์สำหรับทาเคลือบไม้พื้นสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทุกชนิด สำหรับงานภายนอก และภายใน ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% ผสมผงสีโปรงแสงคุณภาพสูง เทคโนโลยีใหม่จากประเทศสหรัฐอเมริกา ฟิล์มสีมีความทนทานสูง 15 ปี ทนการเหยียบย่ำได้ดี ออกแบบเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ไม้พื้นสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทุกชนิด

Beger WoodStain Decking Fiber Cement ใช้นวัตกรรมใหม่ล่าสุด Super Resin Technology ทำให้เนื้อสีซึมลึกถึงเนื้อไฟเบอร์ซีเมนต์ ฟิล์มสีจึงยึดเกาะดี ไม่หลุดล่อน และให้การทนทานต่อการเหยียบย่ำ ชัดช่วน และสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับงานพื้นภายใน และภายนอกทุกประเภท ใช้งานง่าย แห้งเร็ว ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท และตะกั่ว จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย



DF-M6202 (ชนิดด้าน)
สีไม้สัก



DF-M6201 (ชนิดด้าน)
สีไม้มะฮอกกานี



DF-M6204 (ชนิดด้าน)
สีไม้วอลนัท



DF-M6206 (ชนิดด้าน)
สีไม้แดง



DF-M6203 (ชนิดด้าน)
สีไม้โอ๊ค



DF-6303

สีรองพื้น

สีใส



DF-G6200
ชนิดมา

สีเคลือบใส

DF-M6200
ชนิดด้าน

Beger WoodStain Fiber Cement Filler

อะคริลิกอุดโป๊วชนิดยึดหยุ่น สำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์

- ✓ เนื้อเยอะ ใช้งานง่าย ใช้ได้ทันที
- ✓ แห้งเร็ว ไม่ยุบตัว ชักง่าย ไม่เปลืองแรง
- ✓ โป๊วเก็บรอยหัวสกรู และรอยต่อแผ่นได้เนียนสวย ไม่เห็นรอยจำ
- ✓ ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน



เคล็ดลับ:

1. หากมีรอยตะปูเกลียว รอยหัวน็อต รอยแตกชำรุด หรือรอยต่อระหว่างแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ แนะนำให้อุดโป๊วเสียก่อน
2. สำหรับงานพื้น แนะนำให้ใช้คู่กับสีรองพื้นสีใส (DF-6303)
3. สำหรับงานที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรงให้กับฟิล์มเป็นพิเศษ สามารถทาทับด้วยสีเคลือบใส DF-G6200 (ชนิดมา) หรือ DF-M6200 (ชนิดด้าน) ในขั้นตอนสุดท้าย หลังจากทาสีกับหน้างานที่ต้องการแล้ว

Beger WoodStain Decking Fiber Cement

สีย้อมไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ (สูตรน้ำ) เเบเยอร์

- ✓ **Certified Formula for Fiber Cement**
สูตรพิเศษทาไฟเบอร์ซีเมนต์ และสามารถทวดได้ทุกยี่ห้อ
- ✓ **High Scratch Resistance**
ทนการเหยียบย่ำได้ดีเยี่ยม
- ✓ **Ultra UV Protection**
ทนสภาวะอากาศ และรังสี UV ได้ดีเยี่ยม





Beger WoodStain

Fiber Cement

สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ (สูตรน้ำ) เบเยอร์

คุณลักษณะจำเพาะ



สำหรับทามัง

สำหรับทาพื้น

ลักษณะงาน	สินค้า	ระดับความเงา	เครื่องมือ	การผสมเจือจาง	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)	ระยะเวลาแห้งตัว (ตามสภาวะอากาศปกติ)		
						แห้งสัมผัสได้	แห้งทากับไม้	แห้งใช้งานได้
การทาสีไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์	สีรองพื้น Beger WoodStain Fiber Cement Primer	กึ่งเงา	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 5 - 10%	30 - 40	20 - 30 นาที	1-2 ชั่วโมง	4-6 ชั่วโมง
	สีทับหน้า Beger WoodStain Fiber Cement	เงา, ด้าน	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น	ใช้งานได้ทันที	50 - 60	20 - 30 นาที	1-2 ชั่วโมง	4-6 ชั่วโมง
การทาสีไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์	สีรองพื้นใส Beger WoodStain Decking Fiber Cement Primer	ด้าน	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น	ใช้งานได้ทันที	50 - 60	30 - 40 นาที	6 ชั่วโมง	-
	สีทับหน้า Beger WoodStain Decking Fiber Cement	ด้าน	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น	ใช้งานได้ทันที	50 - 60	20 - 30 นาที	2 ชั่วโมง	6 ชั่วโมง
	สีเคลือบมาใส Beger WoodStain Decking Fiber Cement Clear Coat	เงา, ด้าน	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น	ใช้งานได้ทันที	50 - 60	20 - 30 นาที	2 ชั่วโมง	6 ชั่วโมง

ระบบการทาสีไม้ฝา

ขั้นตอนการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ใหม่ : ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ และทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์เก่า : ขัด ล้าง สีเก่า และคราบสิ่งสกปรกออกให้หมด แล้วทิ้งให้แห้ง ออกผิวรอยต่อ และรอยสกรูของไม้ ด้วยวัสดุอุดผิว Beger WoodStain Fiber Cement Filler ทิ้งให้แห้ง 1 ชั่วโมง (ในสภาวะอากาศปกติ) จากนั้นขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180

ขั้นตอนที่ 2 คนสีให้เข้ากันก่อนทา

คนสีให้เข้ากันก่อนการทาทุกครั้ง ควรคนสีจนถึงก้นถัง ระหว่างการทาคควรคนสีทุกๆ 15 - 20 นาที เพื่อไม่ให้สีนอนก้น (มีเข็มนั้นจะทำให้สีไม่สม่ำเสมอ)

หมายเหตุ : ห้ามผสมทินเนอร์เด็ดขาด และไม่ควรรักษาขณะอากาศร้อนจัด หรืออากาศชื้น

ขั้นตอนที่ 3 การทาสีรองพื้น

ทาสีรองพื้น Beger WoodStain Fiber Cement Primer 1 เที่ยว ด้วยแปรง หรือลูกกลิ้ง ทิ้งให้แห้ง 1 - 2 ชั่วโมง

หมายเหตุ : แนะนำเคลือบสีรองพื้น และเคลือบสีทับหน้าคู่กัน ดังนี้

สีรองพื้น	สีทับหน้า
Beger WoodStain Fiber Cement Primer สีครีม (FB - 6301)	Beger WoodStain Fiber Cement สีไม้สัก (FB - 6202)
	Beger WoodStain Fiber Cement สีไม้สักทอง (FB - 6205)
Beger WoodStain Fiber Cement Primer สีเทา (FB-6302)	Beger WoodStain Fiber Cement สีไม้ดอกท้าว (FB - 62011)
	Beger WoodStain Fiber Cement สีไม้โอ๊ค (FB - 6203)
	Beger WoodStain Fiber Cement สีไม้โอ๊ก (FB - 6204)
	Beger WoodStain Fiber Cement สีไม้แดง (FB - 6206)

ขั้นตอนที่ 4 การทาสีทับหน้า

ทาสีทับหน้า 2 - 3 เที่ยว จนได้ความเข้มสีที่ต้องการ (แต่ไม่ควรเกิน 4 เที่ยว) แต่ละเที่ยวทิ้งไว้ให้แห้ง 1 - 2 ชั่วโมง

พื้นที่ใช้งาน



ระบบการทาสีไม้พื้น

ขั้นตอนการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ใหม่ / เก่า : ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

ขั้นตอนที่ 2 คนสีให้เข้ากันก่อนทา

คนสีให้เข้ากันก่อนการทาทุกครั้ง ควรคนสีจนถึงก้นถัง ระหว่างการทาคควรคนสีทุกๆ 15 - 20 นาที เพื่อไม่ให้สีนอนก้น (มีเข็มนั้นจะทำให้สีไม่สม่ำเสมอ)

ขั้นตอนที่ 3 การทาสีรองพื้น (รองแรก)

สำหรับไม้ที่ยังไม่ได้ทำการติดตั้ง : ให้ทาสีรองพื้นใส DF-6303 (Beger WoodStain Decking Fiber Cement Primer) ทุกด้าน 1 เที่ยว (5 ด้าน ยกเว้นด้านบนผิวหน้าไว้เพื่อการติดตั้งไม้)

สำหรับไม้ที่ทำการติดตั้งแล้ว : ให้ทำการทาสีรองพื้นในส่วนของด้านข้างทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 4 การอุดรอยสกรู และรอยต่อ

อุดรอยสกรู และรอยต่อด้วยวัสดุอุดผิวสำหรับไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Beger WoodStain Fiber Cement Filler) เริ่มการอุดผิวโดยการหยอด หลังจากทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 30 นาที (ในสภาวะอากาศปกติ) จากนั้นขัดแต่งด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180

** ไม่ควรใช้เครื่องปาด เพราะอาจจะทำให้เกิดรอยภายหลัง

ขั้นตอนที่ 5 การทาสีรองพื้น (ด้านผิวหน้า)

ทาสีรองพื้นใส DF-6303 (Beger WoodStain Decking Fiber Cement Primer) ด้านบนผิวหน้าทั้งหมด 1 เที่ยว ทิ้งสีรองพื้นให้แห้งสนิทอย่างน้อย 6 ชั่วโมง (ในสภาวะอากาศปกติ)

ขั้นตอนที่ 6 ทาสีทับหน้า

ทาสีทับหน้า 2 - 3 เที่ยว โดยแต่ละเที่ยวทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง (ในสภาวะอากาศปกติ)



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320

Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchatavee, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320

www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



